


# **Destructeur d'insectes à LED**

**Modèle : 8 55 078**



## ***Notice original***

Dernière mise à jour : 26/09/2025



**3 RUE DES BRECHES – 44400 REZE - FRANCE**  
**Tél. +33 (0)2 40 75 98 20**  
**[www.jvd.fr](http://www.jvd.fr)**

# **AVANT TOUTE INSTALLATION BIEN LIRE L'ENSEMBLE DE CETTE NOTICE**

## **MESURES DE SECURITE IMPORTANTES**

- **L'installateur doit respecter les normes d'installation en vigueur dans le pays à la date de l'installation.**
- **Toujours éteindre l'appareil avant toute intervention.**
- **Cet appareil est destiné à un usage intérieur. Cet appareil n'est pas approprié pour une utilisation dans les granges, étables et locaux analogues.**
- **Ne pas installer dans des environnements humides ou corrosifs**
- **L'appareil ne doit pas être utilisé dans des emplacements où la présence de vapeurs inflammables ou de poussières explosives est probable.**
- **Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.**
- **Avant utilisation, s'assurer que la tension nominale indiquée sur l'appareil correspond bien à la tension du secteur.**
- **Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.**
- **Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.**
- **Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.**
- **L'appareil doit être maintenu hors de portée des enfants.**

## **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Alimentation : 220-240 V / 50Hz

Puissance : 20W

Isolation électrique : Classe I

Tension de grille : 3000 VAC

Référence des 2 lampes à LED : SG G23-8 8W


IP20



Ce symbole sur le sticker technique met en garde contre une tension dangereuse

## **DEBALLAGE DE L'APPAREIL**

Veiller à bien retirer tous les matériaux d'emballage. Le cas échéant retirer l'emballage de transport en plastique sur la grille ainsi que tous les emballages autour des lampes.



## INSTALLATION

Cet appareil est destiné à un usage intérieur. Cet appareil n'est pas approprié pour une utilisation dans les granges, étables et locaux analogues.

Ne pas installer dans des environnements humides ou corrosifs

L'appareil ne doit pas être utilisé dans des emplacements où la présence de vapeurs inflammables ou de poussières explosives est probable.

Dans les zones où se trouvent des aliments ne pas installer l'appareil directement au-dessus de ceux-ci.

S'assurer que l'appareil est bien mis à la terre.

L'appareil peut être posé ou suspendu.

Dans la mesure du possible, préférer l'installation en suspension car elle attire dans toutes les directions. Eloigner l'appareil des autres sources lumineuses : fenêtres, éclairage ...

Eviter d'installer l'appareil dans les courants d'air.

En cas d'installation suspendue :


- Les crochets et les chaînettes nécessaires sont fournies.
- Suspendre l'appareil avec les deux chaînettes.
- Si vous changez de chaînettes n'utiliser que des chaînettes à maillons soudés d'une résistance unitaire de 15 Kg.

## PORTEE DE L'APPAREIL

La portée maximale (surface au sol) est :  
Installation suspendue ou posée : 80 m<sup>2</sup>

## REEMPLACEMENT DES LAMPES A LED

Toujours éteindre l'appareil avant de changer une lampe à LED.  
Déposer le plateau inférieur en tirant vers le bas.  
Tirer simplement les lampes vers le bas pour les déconnecter.



## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Eteindre l'appareil avant toute intervention.

A l'exception des lampes, le seul entretien consiste à maintenir l'appareil propre.

**Deux fois par an** : Nettoyer le corps de l'appareil et les grilles avec un chiffon et un détergent doux.

**Une fois par semaine** : Nettoyer le réceptacle inférieur qui récupère les insectes. S'assurer que la grille est totalement sèche avant de remettre sous tension.



Cette inscription indique que ce produit ne devrait pas être mélangé avec d'autres déchets ménagers partout dans l'UE. Pour préserver l'environnement et la santé humaine de l'élimination sauvage des déchets, recyclez-le avec sérieux pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Recyclez votre appareil usagé en utilisant les systèmes de collecte ou contactez le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent assurer le recyclage de l'appareil.

## GARANTIE

Toute erreur de branchement ou toute détérioration venant d'une utilisation abusive ou en contradiction avec ce mode d'emploi annule la garantie.

PRODUIT IMPORTE PAR JVD



3 RUE DES BRECHES – 44400 REZE - FRANCE  
Tél. +33 (0)2 40 75 98 20  
[www.jvd.fr](http://www.jvd.fr)